

Monteringsanvisningar Garagehandtagsset



Garagehandtagsset för låsning av dörrar och portar från insidan.

Innehåller:

Handtag 180x42mm

Spårbleck 4 st

Slutbleck 2 st

Stänger köps extra i 1000mm eller 1500mm långa.

Passar dörrblad 2000mm-3000mm höga.

Skruva fast slutblecken i övre- och underdel av karmen.

Sätt stängerna i ledhakarna i handtaget innan du skruvar fast handtaget.

Om stängerna är lika långa ska du montera handtaget i mitten av dörrbladet.

Montera 2 spårbleck 20mm från toppen/botten av dörrbladet (kant från spårbleck till kant av dörrblad) så att du säkerställer låsbanan av stängerna in i slutblecket.

Montera gärna spårblecken när handtaget är i låst position där man håller stängerna i slutblecket.

Prova funktionen av handtaget innan du skruvar alla skruvar på handtaget och spårblecken.

Montera de resterande spårbleck ca. 150mm ovanför och under handtagets övre/undre kant. Se till att spårblecken monteras i rak linje för en rak låsbana för stängerna.

Skruva fast alla skruvar efter att man har säkerställt funktionen av handtaget.

